

INSERIMENTO “FUORI SERVIZIO MAGAZZINO” PER INATTIVITA’ OLTRE 12 GIORNI R C H / M C T (VALE PER TUTTI I MODELLI)

**L’APPARECCHIO DEVE ESSERE COLLEGATO ALLA RETE INTERNET, NON AVERE
“PENDENZE” DA INVIARE E AVER EFFETTUATO LA CHIUSURA GIORNALIERA.**

5 TASTO [CHIAVE]

555 TASTO [CONTANTI]

908 TASTO [CONTANTI]

TASTO [%+] (PER PRINT F E VIRTUAL KEYBOARD TASTO [PREZZO REPARTO]).....FINO
A (INS.EVENTO DISP) TASTO [CONTANTI]

(FUORI SERVIZIO) TASTO [CONTANTI]

TASTO [%+](SOLO PER PRINT F E VIRTUAL KEYBOARD TASTO [PREZZO REPARTO])

FINO A (MAGAZZINO) TASTO [CONTANTI]

CONFERMARE “DATA E ORA”

INSERIRE EVENTUALI NOTE

TASTO [CONTANTI]

CONFERMARE EVENTO 608 [CONTANTI]

**NOTA: AL TERMINE DEL PERIODO DI INATTIVITA’ IL REGISTRATORE RITORNA
AUTOMATICAMENTE IN SERVIZIO ALLA PRIMA CHIUSURA GIORNALIERA**